

施工業者様用



ユーロトレンドドアシリーズ



ACEドアシリーズ

with
room

室内ドア 室内窓

設計施工図面集 Vol.5.1

2023.7版

gp door
Good Price Good Quality

gpドアシリーズ



マツ浪漫ドアシリーズ



ステップドアシリーズ



コマドシリーズ

with
room

室内ドア 室内窓 設計施工図面集 Vol.5.1



Prairie Homes
プレイリーホームズ 株式会社

<http://www.prairie.co.jp>

お問合せ
受付番号 **052-930-7855**
営業時間 8:30~17:00(土日祝・年末年始を除く)

名古屋 〒461-0004 名古屋市東区葵3-7-14 IMYビル7F
TEL.(052)930-7855 FAX.(052)930-7856

松 本 〒390-1131 長野県松本市今井5031
TEL.(0263)50-3911 FAX.(0263)50-3912

●本カタログに使用されているイラスト・写真・文章の無断複写・無断転載を禁じます。

お願い

- 無塗装品は、塗料の施工要領に従って適切な下地処理を行い塗装をしてください。
また無塗装品を素手で取り扱うと手の油分が木部に浸透し、
塗装の際にムラの原因となる場合があります。
- 現場でモヘアシールを取り付ける際は、必ず両端部をタッカーなどで固定してください。
- ガラスドアに関しては各シリーズの無塗装品、gpドア・マツ浪漫ドアのPPAPは
ガラス部にコーキング処理を施しておりません。
必要に応じて塗装後のコーキング処理やgpドアとマツ浪漫ドアのPPAPに
添付されているガラス緩衝材を用いて処理をお願いします。

本書は施工・取付・調整の際に必要なになりますので、大切に保管してください。
また、金物パーツの納品形態に関しては、扉絵に記載の金物仕様書をご参照ください。

	開き戸
P002	金物仕様書
P003	納まり図面
P004	金物取付説明書
	単独移動式引き戸
P014	金物仕様書
P016	納まり図面
P022	金物取付説明書
	連結移動式引き戸
P029	金物仕様書
P030	納まり図面
P033	金物取付説明書
	折れ戸
P041	金物仕様書
P043	納まり図面
P049	金物取付説明書
P053	バードア
	コマド
P055	納まり図面
P059	施工説明書

開き戸

片開きドア
親子ドア
親親ドア

片開きドア(PHDWR-001)				カワジュン 取手				クイックセレクト取手				メガハンドルズ取手			
名称	メーカー	品番	数量	メーカー	品番	数量	メーカー	品番	数量	メーカー	品番	数量	品番	数量	
取手(空袋)	カワジュン	1VIC(1T20)※LJ ★	x1	Kwikset	720H(720CHL)※	x1	Kwikset	720H(720CHL)※	x1	カハバ・ルス	KHEBA(BSRE3A)※	x1	KHEBA(BSRE3A)※	x1	
取手(開仕0リ線)	カワジュン	2VIC(2T20)※LJ ★	(x1)	Kwikset	730H(730CHL)※	(x1)	カハバ・ルス	730H(730CHL)※	(x1)	カハバ・ルス	KHEBR(BSRE3R)※	(x1)	KHEBR(BSRE3R)※	(x1)	
取手(表取)	カワジュン	3VIC(3T20)※LJ ★	(x1)	カワジュン	740H(740CHL)※	(x1)	カハバ・ルス	740H(740CHL)※	(x1)	カハバ・ルス	KHEBN(SE9N)※	(x1)	KHEBN(SE9N)※	(x1)	
取手(シンダナー線)	カワジュン	4VIC(4T20)※LJ ★	(x1)	カワジュン	取手同梱	x1	カワジュン	取手同梱	x1	カワジュン	取手同梱	x1	取手同梱	x1	
ケース	カワジュン	LJ	x1	カワジュン	KLWC-38R	x1	カワジュン	KLWC-38R	x1	アトム	3WHINGE※	x1組	3WHINGE※	x1組	
調整弁座	カワジュン	KLWC-38R	x1	アトム	3WHINGE※	x1組	アトム	3WHINGE※	x1組	アトム	モア7ノール6mm	5m	モア7ノール6mm	5m	
三方向調整丁番	アトム	3WHINGE※	x1組	モヘア 茶色 6mm	モア7ノール6mm	5m	モヘア 茶色 4mm	モア7ノール4mm	2m	モヘア 茶色 6mm	モア7ノール6mm	5m	モヘア 茶色 4mm	モア7ノール4mm	2m
※色と品番が入ります。				※メーカー・取手番色品のため、納期がかかる場合がございます。											
親子ドア・親親トア(PHDWR-001)				カワジュン 取手				クイックセレクト取手				メガハンドルズ取手			
名称	メーカー	品番	数量	メーカー	品番	数量	メーカー	品番	数量	メーカー	品番	数量	品番	数量	
取手(空袋)	カワジュン	1VIC(1T20)※LJ ★	x1	Kwikset	720H(720CHL)※	x1	Kwikset	720H(720CHL)※	x1	カハバ・ルス	KHEBA(BSRE3A)※	x1	KHEBA(BSRE3A)※	x1	
取手(開仕0リ線)	カワジュン	2VIC(2T20)※LJ ★	(x1)	Kwikset	730H(730CHL)※	(x1)	カハバ・ルス	730H(730CHL)※	(x1)	カハバ・ルス	KHEBR(BSRE3R)※	(x1)	KHEBR(BSRE3R)※	(x1)	
取手(表取)	カワジュン	3VIC(3T20)※LJ ★	(x1)	カワジュン	740H(740CHL)※	(x1)	カハバ・ルス	740H(740CHL)※	(x1)	カハバ・ルス	KHEBN(SE9N)※	(x1)	KHEBN(SE9N)※	(x1)	
取手(シンダナー線)	カワジュン	4VIC(4T20)※LJ ★	(x1)	Kwikset	788H※ 片側タミ	【x2】	カハバ・ルス	788H※ 片側タミ	【x2】	カハバ・ルス	KHEBA(BSRE3A)※	x1	KHEBA(BSRE3A)※	x1	
取手(2ミミ線)	カワジュン	0VIC(0T20)※	【x1】	Kwikset	取手同梱	x1	カハバ・ルス	取手同梱	x1	カハバ・ルス	取手同梱	x1	取手同梱	x1	
取手(固定V1 (T2)	カワジュン	LZ-PL-X0 (X2) ★	【x2】	カワジュン	KM-18	x1	カハバ・ルス	KM-18	x1	カハバ・ルス	KM-18	x1	KM-18	x1	
ケース	カワジュン	LJ	x1	カワジュン	3WHINGE※	x2組	アトム	3WHINGE※	x2組	アトム	3WHINGE※	x2組	3WHINGE※	x2組	
調整弁座(親子・親親用)	アトム	KM-18	x1	アトム	MTS7ラズボシ6RA7ラジ	x2	アトム	MTS7ラズボシ6RA7ラジ	x2	アトム	MTS7ラズボシ6RA7ラジ	x2	MTS7ラズボシ6RA7ラジ	x2	
三方向調整丁番	アトム	3WHINGE※	x2組	アトム	モア7ノール6mm	6m	アトム	モア7ノール6mm	6m	アトム	モア7ノール6mm	6m	モア7ノール6mm	6m	
モヘア 茶色 6mm	—	モア7ノール6mm	6m	モヘア 茶色 4mm	—	モア7ノール4mm	2m	モヘア 茶色 6mm	—	モア7ノール6mm	6m	モヘア 茶色 4mm	—	モア7ノール4mm	2m
モヘア 茶色 4mm	—	モア7ノール4mm	2m	モヘア 茶色 6mm	—	モア7ノール6mm	6m	モヘア 茶色 4mm	—	モア7ノール4mm	2m	モヘア 茶色 6mm	—	モア7ノール6mm	6m
※色と品番が入ります。				※メーカー・取手番色品のため、納期がかかる場合がございます。											

片開きドア(PHDWR-001)				カワジュン 取手				クイックセレクト取手				メガハンドルズ取手			
名称	メーカー	品番	数量	メーカー	品番	数量	メーカー	品番	数量	メーカー	品番	数量	品番	数量	
取手(空袋)	カワジュン	1VIC(1T20)※LJ ★	x1	Kwikset	720H(720CHL)※	x1	Kwikset	720H(720CHL)※	x1	カハバ・ルス	KHEBA(BSRE3A)※	x1	KHEBA(BSRE3A)※	x1	
取手(開仕0リ線)	カワジュン	2VIC(2T20)※LJ ★	(x1)	Kwikset	730H(730CHL)※	(x1)	カハバ・ルス	730H(730CHL)※	(x1)	カハバ・ルス	KHEBR(BSRE3R)※	(x1)	KHEBR(BSRE3R)※	(x1)	
取手(表取)	カワジュン	3VIC(3T20)※LJ ★	(x1)	カワジュン	740H(740CHL)※	(x1)	カハバ・ルス	740H(740CHL)※	(x1)	カハバ・ルス	KHEBN(SE9N)※	(x1)	KHEBN(SE9N)※	(x1)	
取手(シンダナー線)	カワジュン	4VIC(4T20)※LJ ★	(x1)	Kwikset	788H※ 片側タミ	【x2】	カハバ・ルス	788H※ 片側タミ	【x2】	カハバ・ルス	KHEBA(BSRE3A)※	x1	KHEBA(BSRE3A)※	x1	
取手(2ミミ線)	カワジュン	0VIC(0T20)※	【x1】	Kwikset	取手同梱	x1	カハバ・ルス	取手同梱	x1	カハバ・ルス	取手同梱	x1	取手同梱	x1	
取手(固定V1 (T2)	カワジュン	LZ-PL-X0 (X2) ★	【x2】	カワジュン	KM-18	x1	カハバ・ルス	KM-18	x1	カハバ・ルス	KM-18	x1	KM-18	x1	
ケース	カワジュン	LJ	x1	カワジュン	3WHINGE※	x2組	アトム	3WHINGE※	x2組	アトム	3WHINGE※	x2組	3WHINGE※	x2組	
調整弁座(親子・親親用)	アトム	KM-18	x1	アトム	MTS7ラズボシ6RA7ラジ	x2	アトム	MTS7ラズボシ6RA7ラジ	x2	アトム	MTS7ラズボシ6RA7ラジ	x2	MTS7ラズボシ6RA7ラジ	x2	
三方向調整丁番	アトム	3WHINGE※	x2組	アトム	モア7ノール6mm	6m	アトム	モア7ノール6mm	6m	アトム	モア7ノール6mm	6m	モア7ノール6mm	6m	
モヘア 茶色 6mm	—	モア7ノール6mm	6m	モヘア 茶色 4mm	—	モア7ノール4mm	2m	モヘア 茶色 6mm	—	モア7ノール6mm	6m	モヘア 茶色 4mm	—	モア7ノール4mm	2m
モヘア 茶色 4mm	—	モア7ノール4mm	2m	モヘア 茶色 6mm	—	モア7ノール6mm	6m	モヘア 茶色 4mm	—	モア7ノール4mm	2m	モヘア 茶色 6mm	—	モア7ノール6mm	6m
※色と品番が入ります。				※メーカー・取手番色品のため、納期がかかる場合がございます。											

親子ドア・親親トア(PHDWR-001)				カワジュン 取手				クイックセレクト取手				メガハンドルズ取手			
名称	メーカー	品番	数量	メーカー	品番	数量	メーカー	品番	数量	メーカー	品番	数量	品番	数量	
取手(空袋)	カワジュン	1VIC(1T20)※LJ ★	x1	Kwikset	720H(720CHL)※	x1	Kwikset	720H(720CHL)※	x1	カハバ・ルス	KHEBA(BSRE3A)※	x1	KHEBA(BSRE3A)※	x1	
取手(開仕0リ線)	カワジュン	2VIC(2T20)※LJ ★	(x1)	Kwikset	730H(730CHL)※	(x1)	カハバ・ルス	730H(730CHL)※	(x1)	カハバ・ルス	KHEBR(BSRE3R)※	(x1)	KHEBR(BSRE3R)※	(x1)	
取手(表取)	カワジュン	3VIC(3T20)※LJ ★	(x1)	カワジュン	740H(740CHL)※	(x1)	カハバ・ルス	740H(740CHL)※	(x1)	カハバ・ルス	KHEBN(SE9N)※	(x1)	KHEBN(SE9N)※	(x1)	
取手(シンダナー線)	カワジュン	4VIC(4T20)※LJ ★	(x1)	Kwikset	788H※ 片側タミ	【x2】	カハバ・ルス	788H※ 片側タミ	【x2】	カハバ・ルス	KHEBA(BSRE3A)※	x1	KHEBA(BSRE3A)※	x1	
取手(2ミミ線)	カワジュン	0VIC(0T20)※	【x1】	Kwikset	取手同梱	x1	カハバ・ルス	取手同梱	x1	カハバ・ルス	取手同梱	x1	取手同梱	x1	
取手(固定V1 (T2)	カワジュン	LZ-PL-X0 (X2) ★	【x2】	カワジュン	KM-18	x1	カハバ・ルス	KM-18	x1	カハバ・ルス	KM-18	x1	KM-18	x1	
ケース	カワジュン	LJ	x1	カワジュン	3WHINGE※	x2組	アトム	3WHINGE※	x2組	アトム	3WHINGE※	x2組	3WHINGE※	x2組	
調整弁座(親子・親親用)	アトム	KM-18	x1	アトム	MTS7ラズボシ6RA7ラジ	x2	アトム	MTS7ラズボシ6RA7ラジ	x2	アトム	MTS7ラズボシ6RA7ラジ	x2	MTS7ラズボシ6RA7ラジ	x2	
三方向調整丁番	アトム	3WHINGE※	x2組	アトム	モア7ノール6mm	6m	アトム	モア7ノール6mm	6m	アトム	モア7ノール6mm	6m	モア7ノール6mm	6m	
モヘア 茶色 6mm	—	モア7ノール6mm	6m	モヘア 茶色 4mm	—	モア7ノール4mm	2m	モヘア 茶色 6mm	—	モア7ノール6mm	6m	モヘア 茶色 4mm	—	モア7ノール4mm	2m
モヘア 茶色 4mm	—	モア7ノール4mm	2m	モヘア 茶色 6mm	—	モア7ノール6mm	6m	モヘア 茶色 4mm	—	モア7ノール4mm	2m	モヘア 茶色 6mm	—	モア7ノール6mm	6m
※色と品番が入ります。				※メーカー・取手番色品のため、納期がかかる場合がございます。											

親子ドア・親親トア(PHDWR-001)				カワジュン 取手				クイックセレクト取手				メガハンドルズ取手			
名称	メーカー	品番	数量	メーカー	品番	数量	メーカー	品番	数量	メーカー	品番	数量	品番	数量	
取手(空袋)	カワジュン	1VIC(1T20)※LJ ★	x1	Kwikset	720H(720CHL)※	x1	Kwikset	720H(720CHL)※	x1	カハバ・ルス	KHEBA(BSRE3A)※	x1	KHEBA(BSRE3A)※	x1	
取手(開仕0リ線)	カワジュン	2VIC(2T20)※LJ ★	(x1)	Kwikset	730H(730CHL)※	(x1)	カハバ・ルス	730H(730CHL)※	(x1)	カハバ・ルス	KHEBR(BSRE3R)※	(x1)	KHEBR(BSRE3R)※	(x1)	
取手(表取)	カワジュン	3VIC(3T20)※LJ ★	(x1)	カワジュン	740H(740CHL)※	(x1)	カハバ・ルス	740H(740CHL)※	(x1)	カハバ・ルス	KHEBN(SE9N)※	(x1)	KHEBN(SE9N)※	(x1)	
取手(シンダナー線)	カワジュン	4VIC(4T20)※LJ ★	(x1)	Kwikset	788H※ 片側タミ	【x2】	カハバ・ルス	788H※ 片側タミ	【x2】	カハバ・ルス	KHEBA(BSRE3A)※	x1	KHEBA(BSRE3A)※	x1	
取手(2ミミ線)	カワジュン	0VIC(0T20)※	【x1】	Kwikset	取手同梱	x1	カハバ・ルス	取手同梱	x1	カハバ・ルス	取手同梱	x1	取手同梱	x1	
取手(固定V1 (T2)	カワジュン	LZ-PL-X0 (X2) ★	【x2】	カワジュン	KM-18	x1	カハバ・ルス	KM-18	x1	カハバ・ルス	KM-18	x1	KM-18	x1	
ケース	カワジュン	LJ	x1	カワジュン	3WHINGE※	x2組	アトム	3WHINGE※	x2組	アトム	3WHINGE※	x2組	3WHINGE※	x2組	
調整弁座(親子・親親用)	アトム	KM-18	x1	アトム	MTS7ラズボシ6RA7ラジ	x2	アトム	MTS7ラズボシ6RA7ラジ	x2	アトム	MTS7ラズボシ6RA7ラジ	x2	MTS7ラズボシ6RA7ラジ	x2	
三方向調整丁番	アトム	3WHINGE※	x2組	アトム	モア7ノール6mm	6m	アトム	モア7ノール6mm	6m	アトム	モア7ノール6mm	6m	モア7ノール6mm	6m	
モヘア 茶色 6mm	—	モア7ノール6mm	6m	モヘア 茶色 4mm	—	モア7ノール4mm	2m	モヘア 茶色 6mm	—	モア7ノール6mm	6m	モヘア 茶色 4mm	—	モア7ノール4mm	2m
モヘア 茶色 4mm	—	モア7ノール4mm	2m	モヘア 茶色 6mm	—	モア7ノール6mm	6m	モヘア 茶色 4mm	—	モア7ノール4mm	2m	モヘア 茶色 6mm	—	モア7ノール6mm	6m
※色と品番が入ります。				※メーカー・取手番色品のため、納期がかかる場合がございます。											


親子ドア・親親トア(PHDWR-001)				カワジュン 取手				クイックセレクト取手				メガハンドルズ取手			
名称	メーカー	品番	数量	メーカー	品番	数量	メーカー	品番	数量	メーカー	品番	数量	品番	数量	
取手(空袋)	カワジュン	1VIC(1T20)※LJ ★	x1	Kwikset	720H(720CHL)※	x1	Kwikset	720H(720CHL)※	x1	カハバ・ルス	KHEBA(BSRE3A)※	x1	KHEBA(BSRE3A)※	x1	
取手(開仕0リ線)	カワジュン	2VIC(2T20)※LJ ★	(x1)	Kwikset	730H(730CHL)※	(x1)	カハバ・ルス	730H(730CHL)※	(x1)	カハバ・ルス	KHEBR(BSRE3R)※	(x1)	KHEBR(BSRE3R)※	(x1)	
取手(表取)	カワジュン	3VIC(3T20)※LJ ★	(x1)	カワジュン	740H(740CHL)※	(x1)	カハバ・ルス	740H(740CHL)※	(x1)	カハバ・ルス	KHEBN(SE9N)※	(x1)	KHEBN(SE9N)※	(x1)	
取手(シンダナー線)	カワジュン	4VIC(4T20)※LJ ★	(x1)	Kwikset	788H※ 片側タミ	【x2】	カハバ・ルス	788H※ 片側タミ	【x2】	カハバ・ルス	KHEBA(BSRE3A)※	x1	KHEBA(BSRE3A)※	x1	
取手(2ミミ線)	カワジュン	0VIC(0T20)※	【x1】	Kwikset	取手同梱	x1	カハバ・ルス	取手同梱	x1	カハバ・ルス	取手同梱	x1	取手同梱	x1	
取手(固定V1 (T2)	カワジュン	LZ-PL-X0 (X2) ★	【x2】	カワジュン	KM-18	x1	カハバ・ルス	KM-18	x1	カハバ・ルス	KM-18	x1	KM-18	x1	
ケース	カワジュン	LJ	x1	カワジュン	3WHINGE※	x2組	アトム	3WHINGE※	x2組	アトム	3WHINGE※	x2組	3WHINGE※	x2組	
調整弁座(親子・親親用)	アトム	KM-18	x1	アトム	MTS7ラズボシ6RA7ラジ	x2	アトム	MTS7ラズボシ6RA7ラジ	x2	アトム	MTS7ラズボシ6RA7ラジ	x2	MTS7ラズボシ6RA7ラジ	x2	
三方向調整丁番	アトム	3WHINGE※	x2組	アトム	モア7ノール6mm	6m	アトム	モア7ノール6mm	6m	アトム	モア7ノール6mm	6m	モア7ノール6mm	6m	
モヘア 茶色 6mm	—	モア7ノール6mm	6m	モヘア 茶色 4mm	—	モア7ノール4mm	2m	モヘア 茶色 6mm	—	モア7ノール6mm	6m	モヘア 茶色 4mm	—	モア7ノール4mm	2m
モヘア 茶色 4mm	—	モア7ノール4mm	2m	モヘア 茶色 6mm	—	モア7ノール6mm	6m	モヘア 茶色 4mm	—	モア7ノール4mm	2m	モヘア 茶色 6mm	—	モア7ノール6mm	6m
※色と品番が入ります。				※メーカー・取手番色品のため、納期がかかる場合がございます。											

親子ドア・親親トア(PHDWR-001)				カワジュン 取手				クイックセレクト取手				メガハンドルズ取手			
名称	メーカー	品番	数量	メーカー	品番	数量	メーカー	品番	数量	メーカー	品番	数量	品番	数量	
取手(空袋)	カワジュン	1VIC(1T20)※LJ ★	x1	Kwikset	720H(720CHL)※	x1	Kwikset	720H(720CHL)※	x1	カハバ・ルス	KHEBA(BSRE3A)※	x1	KHEBA(BSRE3A)※	x1	
取手(開仕0リ線)	カワジュン	2VIC(2T20)※LJ ★	(x1)	Kwikset	730H(730CHL)※	(x1)	カハバ・ルス	730H(730CHL)※	(x1)	カハバ・ルス	KHEBR(BSRE3R)※	(x1)	KHEBR(BSRE3R)※	(x1)	
取手(表取)	カワジュン	3VIC(3T20)※LJ ★	(x1)	カワジュン	740H(740CHL)※	(x1)	カハバ・ルス	740H(740CHL)※	(x1)	カハバ・ルス	KHEBN(SE9N)※	(x1)	KHEBN(SE9N)※	(x1)	
取手(シンダナー線)	カワジュン	4VIC(4T20)※LJ ★	(x1)	Kwikset	788H※ 片側タミ	【x2】	カハバ・ルス	788H※ 片側タミ	【x2】	カハバ・ルス	KHEBA(BSRE3A)※	x1	KHEBA(BSRE3A)※	x1	
取手(2ミミ線)	カワジュン	0VIC(0T20)※	【x1】	Kwikset	取手同梱	x1	カハバ・ルス	取手同梱	x1	カハバ・ルス	取手同梱	x1	取手同梱	x1	
取手(固定V1 (T2)	カワジュン	LZ-PL-X0 (X2) ★	【x2】	カワジュン	KM-18	x1	カハバ・ルス	KM-18	x1	カハバ・ルス	KM-18	x1	KM-18	x1	
ケース	カワジュン	LJ	x1	カワジュン	3WHINGE※	x2組	アトム	3WHINGE※	x2組	アトム	3WHINGE※	x2組	3WHINGE※	x2組	
調整弁座(親子・親親用)	アトム	KM-18	x1	アトム	MTS7ラズボシ6RA7ラジ	x2	アトム	MTS7ラズボシ6RA7ラジ	x2	アトム	MTS7ラズボシ6RA7ラジ	x2	MTS7ラズボシ6RA7ラジ	x2	
三方向調整丁番	アトム	3WHINGE※	x2組	アトム	モア7ノール6mm	6m	アトム	モア7ノール6mm	6m	アトム	モア7ノール6mm	6m	モア7ノール6mm	6m	
モヘア 茶色 6mm	—	モア7ノール6mm	6m	モヘア 茶色 4mm	—	モア7ノール4mm	2m	モヘア 茶色 6mm	—	モア7ノール6mm	6m	モヘア 茶色 4mm	—	モア7ノール4mm	2m
モヘア 茶色 4mm	—	モア7ノール4mm	2m	モヘア 茶色 6mm	—	モア7ノール6mm	6m	モヘア 茶色 4mm	—						


※色品番が入ります。
★メーカー取り寄せ品のため、納期がかかります。

書
金物仕樣



90mm・114mm固定枠





144mm・160mm固定枠




片開き




親子・親親



金物加工位置



定規線 拡大図



注意！！縦枠はジャストカット仕様でカットする必要はありません。

【枠外寸法】
(片開きドア)
高さ：DH+48mm
幅：DW+67mm

【枠外寸法】
(親子ドア)
高さ：DH+48mm
幅：DW+375mm

【枠外寸法】
(親親ドア)
高さ：DH+48mm
幅：DW×2+70mm

ET Door/ACE DOOR	作成	2023.07.01	改訂1	KH	図番
gp door/マツ浪漫ド7スラップド7	制定		改訂2	OK	
			改訂3	00	P H D W R - 0 0 1

＜お願い＞ 現場でモヘアシールを取り付ける際は、必ず両端部をタッカーなどで固定してください。

レバーハンドル取付説明書

Lケースロック (丸座C3-V1・T2用)

- レバーハンドル・セット内容と各部の名称

取付け前の調整

表示・サムターン取付位置

ケースのラッチが閉鎖状態（ラッチが引込む状態）のときにサムターン、コイン錠は最初に本図位置の状態に設置してください。
※取付け後に正常に機能しなくなる恐れがあります。

表示：白
サムターン
取付位置：縦
コイン錠
取付位置：縦

商品について

- 弊社ハンドルシリーズは、すべて室内専用です。
- 弊社ハンドルシリーズは、セット販売が基本です。
- 他社パーツとの組合せによる不具合には責任を負いかねますのでご了承ください。
- ハンドル等に行っている養生シートは工事終了まで外さないでください。
- レバーハンドルのメンテナンスは、やわらかい布などで拭くことを定期的に行ってください。汚れがひどい場合、水または中性洗剤を水で5〜10%程度に薄めて浸した布をよくしぼり拭き取ってください。ペンジ、シナー、アルコール、トイレ用洗剤、防カビ剤、塩素系洗剤、強酸および強アルカリ性薬品等は使用しないでください。

安全に関するご注意

- 取付けの際は、取扱説明書をご確認の上、正しく施工してください。
- また取付け後、必ず動作確認をしてください。
- 施工が不完全な場合ガタツキ・はずれ等によりケガをするおそれがあります。
- 商品の取扱説明書は、取付け後も廃棄せずご使用者にお渡しください。
- 用途以外のご使用はしないでください。はずれ等によりケガをするおそれがあります。
- 塵埃などがかかったり運搬が多い場所には設置しないでください。
- 部品などが破損して、故障しやすくなりケガをするおそれがあります。
- 必要以上の荷重をかけますと部品等がはずれ、ケガなどの原因になりますのでご注意ください。

表示器側からの解錠の手順（緊急時）※扉が閉められ鍵が掛かってしまった場合。

左図されている場合、下図のような状態になっています。
●レバーが右にある場合：コイン錠を左に回すと解錠になります。
●レバーが左にある場合：コイン錠を右に回すと解錠になります。

右図は、左図の状態から、コイン錠を右に回すと解錠になります。

イラスト：レバー取付

●プレートの取付け


プレート（表）の取付け座（樹脂製）及び、表示器のボスには溝が切っており、このタイプの取付け座は締め終わりを「カチッ」と音で知らせるようになっていきます。

取付けのポイント：
締め込んでいき「カチッ」と鳴った後、さらに約半回転を目安に、動作を確認しながら締めこんでください。
※「カチッ」と「カチッ」の間で止めます。



メガハンドルズ取付説明書

空錠・間仕切り錠用



ステップ1

ラッチをドアに入れて短いビスで締め付ける。

芯棒の穴がセンターでなければラッチで設定を変える。

ステップ2

付属のレンチを使用して、内側のレバーのハンドルと受座カバーを取り外す。

ステップ3

外側のレバーと内側のレバーの受座をドアにはめ込む。

ステップ4

長いビスを使って固定する。


ステップ5

付属のレンチを使用して、内側のレバーの受座カバーとハンドルを取り付ける。

ステップ6


ハンドルとラッチが運動するか確認する。

ハンドル穴加工テンプレート 加工が必要な場合



メガハンドルズ取付説明書

シリンダー錠用



ステップ1

ラッチをドアに入れて短いビスで締め付ける。

芯棒の穴がセンターでなければラッチで設定を変える。

ステップ2

外側のレバーと内側のレバーをドアにはめ込む。

ステップ3

戸先側のネジを最初に回す。

ステップ4

ハンドルを下げながら戸尻側のネジを締める。


ステップ5

ハンドルとラッチが運動するか確認する。

ステップ6

鍵が動作するか確認する。

こちらのストライクは使用しません。




※弊社で加工する室内ドアは調整受座が標準仕様になります。
MEGA HANDLESに同封されているストライクは使用しません。

3方向調整丁番

施工ガイド


■金具の取付け方法

- ①ドアの加工部に前後・左右調整プレートを取付けます。
- ②ドア側ハネを前後・左右調整プレートに取付けます。
- ③縦枠に枠側ハネを取付けます。




■吊込み手順


- ①上用丁番の軸心棒を引き出します。
- ②ドアが上枠に当たらないようにドアをやや傾けながら、下用丁番から差し込みます。
- ③ドアをまっすぐに立てて上用丁番の位置合わせをしてから、軸心棒を下げても上用丁番の結合を行います。
- ④最後に建付けと軸心カバーの調整をして完了です。




上下調整方法



左右調整方法



前後調整方法



AC-774/784 ドアキャッチャー施工・取付説明書


(本説明書は取付後も破棄せず、ワックスカバーと共にご使用者にお渡しください。)

設置条件：床と扉下部の隙間が10～20mmまでの対応。


①取付けの位置決め ②ストライクの取付け

特徴・動作 (AC774)


① 扉を押すとバンパーが押され、リングが回転しキャッチ状態になります。




② キャッチ状態



③ もう一度扉を押すとバンパーが押され、リングが回転しフリー状態になります。



④ フリー状態



※扉がしなって押しつづいた時は、足で軽く押すと、扉に作動させることができます。

△ 注意

ドアキャッチャーをご使用の際は必ず扉、レバーハンドル等に手を添えた状態で押し付けるようにご使用ください。

本体を取付ける位置は、ストライクが扉の端から10～100mmの間の位置にしてください。

また、扉を開けた時にレバーハンドルが扉に接触しない位置に取付けてください。

△ 取付位置注意

ドアキャッチャーをヒンジ側方向に取付けたり、壁際ギリギリの位置などに取付けると扉のしなりでレバーハンドルが壁に接触することがありますので扉との余裕をみて取付けてください。

△ 取付位置注意

取付位置が決まりましたら、ストライクの下端部を扉の端部に含ませての下段の長穴からビスを取付け、平行を出した後上段のビスを取付けてください。

(AC784の場合は、ベースからマイナスインスドライバー等でロックを解除し、ストライク部を外してから取付けてください。)

ストライクの調整について

ストライク上部の穴に付属の六角レンチを差し込んで時計回りに押し回しますとストライクピンを下方へ出すことができます。床からの高さを3.5～5mmに調整してください。(AC784の場合はレンチで調整後、ベースに取付けてください。)

AC774 付属のレンチ

AC784 付属のレンチ

付属の六角レンチ

付属の六角レンチ

付属の六角レンチ

付属の六角レンチ

付属の六角レンチ

付属の六角レンチ

付属の六角レンチ

付属の六角レンチ

付属の六角レンチ

付属の六角レンチ

付属の六角レンチ

付属の六角レンチ

付属の六角レンチ

付属の六角レンチ

付属の六角レンチ

付属の六角レンチ

付属の六角レンチ

付属の六角レンチ

付属の六角レンチ

付属の六角レンチ

付属の六角レンチ

付属の六角レンチ

付属の六角レンチ

付属の六角レンチ

付属の六角レンチ

付属の六角レンチ

付属の六角レンチ

付属の六角レンチ

付属の六角レンチ

付属の六角レンチ

付属の六角レンチ

付属の六角レンチ

付属の六角レンチ

付属の六角レンチ

付属の六角レンチ

付属の六角レンチ

付属の六角レンチ

付属の六角レンチ

付属の六角レンチ

付属の六角レンチ

付属の六角レンチ

付属の六角レンチ

付属の六角レンチ

付属の六角レンチ

付属の六角レンチ

付属の六角レンチ

付属の六角レンチ

付属の六角レンチ

付属の六角レンチ

付属の六角レンチ

付属の六角レンチ

付属の六角レンチ

付属の六角レンチ

付属の六角レンチ

付属の六角レンチ

付属の六角レンチ

マグネットドアストッパー スタンダードタイプ(PH-TMG20)

▲ 金具取付時のご注意・・・必ずお読みください

【カーペット上取付禁止】床金具をカーペット上に取付けないでください。取付面が不安定なため誤動作の原因となります。

【取付位置】戸先から100mm以内（吊元側への取付厳禁）

【手動ドライバー推奨】電動ドライバーをご使用の場合、ネジを締め切らず、最後に手動ドライバーで締め付けてください。

【各部品と名称】

扉側力バー 床側力バー

扉金具 床金具

①扉側固定ネジ
Φ3.5×25mm トラス
×2本


②床側固定ネジ
Φ3.0×25mm サラ
×4本

《取付前の準備》
床金具を扉金具に挿込んでおく


《オプション部品》
スペーサー（別売）

カーペットやクッションフロア等へ取付ける際に使用します。


2 床金具に床側力バーを被せます。（パチンと感触があるまで、しっかり押し込んでください）



3 扉金具に扉側力バーをしっかりと被せて取付完了です。（パチンと感触があるまで、しっかり押し込んでください）




《下穴加工》
扉金具を取付ける際には、ネジ用下穴加工を推奨致します。



NG 施工例


右図のような施工は、扉や床、製品自体に破損が生じる原因となりますので、ご注意ください。

※吊元側には絶対に取り付け
ないでください。
装置や周囲部材の、破損に
つながります。




扉金具と床金具の
センターがずれて
いる。

扉金具と床金具が垂直
になっていない。



床金具の固定ネジが金具面
から突出していたり、傾いて
いると、床力バーをかぶせる
ことができません



扉位置が適正範囲から
外れている

【使用上のご注意】

- 設定範囲内に取付けてください。範囲外ではキャッチ機能が正常に働かなくなります。
- 扉に後付する製品ですので、扉金具が扉面より突出しております。開閉時やご通行時には十分御注意ください。
- 上記要因や、お客様の誤操作・施工不良によって生じた損害に対し、一切の責任を負わないものと致します。

取付施工手順書

1 床と扉金具のスキマが11mm
±2mmになるように高さを
合わせ、扉金具をネジ①で
固定します。
(右下図《下穴加工》を推奨)


次に床金具を固定する任意
の位置に移動させます。
扉金具と床金具のセンター
を合わせ、床金具の長穴部
をネジ②で仮固定します。

この時点ではネジ②を本固
定せず、扉金具と床金具が
垂直になるよう、床金具の
角度を調整します。


角度が決まったら、丸穴部
をネジ②で固定し、長穴部
も本固定します。

必要に応じて床金具の角度
を再調整し、最後にしっか
りとネジを固定します。

90mm · 114mm 固定枠




144mm · 160mm 固定粹







【梓外寸法】
高さ：DH+48mm
幅：DW×2+30mm

金物加工位置



注意！！縦枠はジャストカット仕様で
カットする必要はありません。




★=2WAYソフトクロス・トリガ-取付参考位置

☆ 1
gp door、マツ浪漫ト、スッパ、ト、7の
ソフトクローズはオプシオンです。


ET Door/ACE D00R	2枚引き違いドア	作成 2023.07.01	改訂1	図番 PHDWR-005
gp door/マ浪漫ﾄﾞｱ		制定	改訂2	
ｽﾃｯﾌﾟﾄﾞｱ		プレイリーホームズ株式会社	改訂3	

90mm · 114mm 固定枠




☆ 1
gp door、マ浪漫ト、スッポト、7の
ソフトクローズはオプションです。

注意！！縦枠はジャストカット仕様でカットする必要はありません。



【梓外寸法】
高七：DH+48mm
幅：DW×4

金物加工位置



★=2WAYソフトクロス*トリカ* - 取付参考位置

ET Door/ACE D00R	作成 2023.07.01	改訂1	HW	図番
gp door/マツ浪漫ﾄﾞｱ		改訂2		
ｽﾏｰﾄﾞﾄﾞｱ		改訂3		

Technical drawing of a double door with dimensions in mm. The drawing shows a top-down view of a door with two panels. Dimensions include overall width (900 mm), panel width (35 mm), panel height (1750 mm), and various offsets and clearances.

Dimensions (mm):

- Overall width: 900
- Panel width: 35
- Panel height: 1750
- Offset from left edge to panel center: 17.5
- Offset from right edge to panel center: 17.5
- Offset from top edge to panel top: 5.5
- Offset from bottom edge to panel bottom: 5.5
- Offset from left edge to panel left: 1.9
- Offset from right edge to panel right: 1.9
- Offset from top edge to panel top: 11.5
- Offset from bottom edge to panel bottom: 11.5
- Offset from left edge to panel left: 22
- Offset from right edge to panel right: 22
- Offset from top edge to panel top: 12
- Offset from bottom edge to panel bottom: 12

Technical drawing of a cabinet with dimensions in millimeters (mm).

Top Section:

- Total Width: 1440 mm (142 mm + 138 mm)
- Height: 160 mm

Main Body:

- Total Width: 2032 mm (35 mm + 28 mm + 16 mm + 28 mm + 35 mm)
- Height: 43 mm

Bottom Section:

- Total Width: 2080 mm (30 mm + 6 mm + 30 mm)
- Height: 12 mm

Door Dimensions:

- Width: 32.5 mm
- Height: 40.5 mm

Drawer Dimensions:

- Width: 35 mm
- Height: 11.5 mm

【 枠外寸法 】
高さ : DH+48mm
幅 : DW×4

注意！！縦枠はジヤットカット仕様で
カットする必要はありません。


★=2WAYソフトクロス・トリガ®-取付参考位置

☆1
gp door、マツ浪墨トア、ステップ・アの
ソフトローズはオプションです。

ET Door/ACE D00R	4 枚引き違いドア	作成	2023.07.01	改訂1	図番
gp door/マ浪漫ドア		制定		改訂2	
ステップドア		プレイリーホームズ株式会社		改訂3	
P H D W R - 0 0 9					

PC-191


掘込引手・切欠き穴説明書




HR_{SYSTEM} 上部吊り車 HR292-K

設計ガイド

■金具の納まり参考図



■戸の加工寸法参考図




施工ガイド

■金具の取付け方法


1. 上部吊り車の取付け

- ① 上部吊り車は、ホルダー部のレバーをつまんで、固定カップ部とホルダー部を分離します。
- ② 固定カップ部のみ、戸の木口加工部に取付けてください。




2. レールの取付け

- ① レールを取付ける前に、図に示す方向で、上部吊り車をレール内に挿入します。
- ② 上枠にレールを取付けてください。



3. キャッチの取付け

- ① キャッチは、レールを取付けた後に装着する事ができます。




4. 下部ガイドの取付け

- ① 下部ガイドを床の所定の位置に取付けてください。垂直に戸が吊り込めるよう、取付け位置に注意してください。

■戸の吊込み


- ① 下部ガイドに戸のガイド溝を差し込みます。
- ② 固定カップ部に、ホルダー部をしっかりと差し込みます。

※しっかりと差し込み、抜けないことをご確認ください。



■戸の位置調整

- ① 戸を吊ったままで、ホルダー部の上のねじを回せば、戸の左右調整、下のねじを回せば戸の上下調整ができます。




固定カップが上部吊り車に装着した状態でのお届けとなります。
取り外して、ドア本体への取付をお願い致します。

HR_{SYSTEM} 2WAYソフトクローズ FCX-292-K-H



設計ガイド

■金具の納まり参考図

上部吊り車





下部ガイド



サイズ呼称	ドア幅	トリガー取り付け穴◎位置	トリガー取り付け穴◎位置
2068	610mm	286mm	261mm
2268	660mm	336mm	311mm
2468	711mm	387mm	362mm
2668	762mm	438mm	413mm
2868	813mm	489mm	464mm

■戸の加工寸法参考図

上部吊り車の取付け加工寸法




施工ガイド

■金具の取付け方法

1. 上部吊り車の取付け

- ① ホルダー部のレバーをつまんで、固定カップ部とホルダー部を分離します。
- ② 固定カップ部のみ、戸の木口加工部に取付けてください。




2. レールの穴あけ

- ① レール芯の所定位置◎◎◎◎にφ5.5の貫通穴をあけます(4ヶ所)。

ご注意

レール内に残った切り粉は
取除いてください。




3. レールの取付け

- ① スライダーが図の位置になっているか確認します。なっていない場合は、押して戻しておきます。

ご注意


ソフトクローズを正しく作動
させるために、必ず確認してください。

- ② レール取付けの前に、図の方向で上部吊り車をレール内に挿入します。
- ③ 上枠にレールを取付けてください。




4. トリガーの取付け

- 戸先用・戸尻用に、下記①～③を繰り返します。
- ① トリガーをトリガー取付け用治具にセットします。
- ② 「2.レールの穴あけ」であけた[戸先用の場合:穴◎]・[戸尻用の場合:穴◎]に、右記治具を図に示す方向でレール内部に押し込み、添付ねじでトリガーを固定します。



ご注意

- 治具はトリガーが完全に固定されるまで、押し当て続けてください。
- トリガーをレールに取付けたときにトリガーがレール内の溝にまっすぐ入るようにしてください。




- 必ず手回しドライバーで締め付けてください。
- トリガーが溝に入っていない状態でねじを締め付けると、トリガーが変形します。

- ③ 完全に固定されたら、取付治具を下に引き抜き、残りの[戸先用の場合:穴◎]・[戸尻用の場合:穴◎]をねじ止めしてください。

5. 下部ガイドの取付け


- ① 下部ガイドを床の所定の位置に取付けてください。垂直に戸が吊り込めるよう、取付け位置に注意してください。



■戸の吊込み

- ① 下部ガイドに戸の下部ガイド溝を差し込みます。
- ② 固定カップ部にホルダー部をしっかりと差し込みます。

※しっかりと差し込み、抜けないことをご確認ください。




■戸の位置調整

- ① 戸を吊ったままで、ホルダー部の上のねじを回すと戸の前後調整、下のねじを回すと戸の上下調整ができます。

※調整時に戸を持ち上げると、調整しやすい場合があります。

※ソフトクローズの速度調整はできません。



HR_{SYSTEM} アウトセットHR-150-OS (単ーレール)

- HRシステムの吊り車を使用した、アウトセット上吊引戸システムです。
- 上部レールは単一なので、施工が簡単で、外観性にも配慮しています。

■金具の使用場所

HR-150-OS ●上部レール

※本レールは現場でのカットや穴加工を要しますので、あらかじめご了承ください。加工については、設計・施工ガイドをご覧ください。

FCX-292-K-H ●2wayソフトクローズ上部吊り車

戸を吊ったままの状態、戸の上下前後調整ができます。

OS用トリガーねじセット

本レールにトリガーを取付ける際は、添付のバーチビスではなく、こちらのナットとねじを使用します。

レール加工後は、必ずレール内を掃除してください。アルミの切り粉などが残ったまま使用すると、音鳴りや動作不良の原因となります。

調整幅

前後
±2mm

FG-010 ●下部ガイド

※前後調整付きの吊り車を使用する場合は、他の吊り車や下部ガイドも前後調整付きに統一してご使用ください。

ご注意

下記をお読みのうえ、正しくお使いください。
●引戸をアウトセットで使用する際は、必ず本ページ掲載の部品構成にてご使用ください。他の部品を使用したり、構成部品に不足がありますと、戸の脱落や、システムの破損のおそれがあります。
●取付け壁面に下地があることを事前にご確認ください。下地がない場合は、補強板を設置してください。
●戸先と戸尻の上下に戸当りを取付けるスペースがあることをあらかじめご確認ください。

FC-315 ●トリガー

レール内に取付け、ソフトクローズを動作させます。

HR-342 ●サイドカバー

レールの端面を隠す化粧カバーです。左右勝手があります。

FK-310 ●上部レール用戸当り

上部レールに穴加工をし、レール内に差し込んで固定します。必ず戸先と戸尻の両方に固定してください。

FK-320 ●下部戸当り

床に固定します。必ず上部レール用戸当りと位置を合わせ、戸先と戸尻の両方に固定してください。

施工ガイド

■金具の取付け方法

1.レールの取付け

①レールの右側を任意長さでカット後、「設計ガイド」の加工寸法を参考に、レールの右側に穴加工をします。戸当りやトリガー用の穴は上部レールの内側から加工します。

（ご注意）

穴加工後は、必ずレール内の清掃をしてください。

※HR-342サイドカバーを使用しない場合は不要

②上部吊り車をレールに挿入し、レールを壁面に固定します。HR-342サイドカバーを使用する場合はこの時に取付けます。

2.戸当りの取付けと戸の吊込み

①上部戸当りをレールに取付けます。

②トリガーと下部ガイドを取付け、戸を吊り込みます。

③戸の位置調整をし、ソフトクローズの初回動作を確認します。

④下部戸当りを上部戸当りと位置を合わせ、床に取付けます。

※下部戸当りの代わりにキューブストッパーがご利用可能です。（オプション品）


設計ガイド

■金具の納まり参考図


上部レールおよび吊り車

レール固定ねじは添付されておりません。別途皿タッピンねじ4×50（推奨）をご使用ください。

【レール左側】



【レール右側】



（レール加工時のご注意）

- レールには左右勝手があります。正面から見て左側の取り付け穴を基準に施工しますので、レールをカットする場合は右側をカットしてください。
- 「★壁面取付穴」と左側の各取付け穴は加工済みです。右側の穴はすべて別途穴加工が必要となります。
- 図はレール左側の穴加工位置です。右側にも左右対称となる位置に同様の穴加工をしてください。
- 左端部から10mmと60mmの位置にある壁面取付穴は、右端部にはありませんので、レールカット後、同様の位置に穴加工をしてください。

サイズ呼称	ドア幅	トリガー取り付け穴○位置	トリガー取り付け穴○位置
2068	610mm	363mm	338mm
2268	660mm	413mm	388mm
2468	711mm	464mm	439mm
2668	762mm	515mm	490mm
2868	813mm	566mm	541mm

144mm固定枠

144

102

102

144

ソフトクロース

★

ソフトクロース

★

ソフトクロース

★

DW=610・660・711・762・813

☆1

gp doorとツツ浪漫ト、スチット7の
ソフトクロースはオプションです。

144

102

102

144

ソフトクロース

★

ソフトクロース

★

ソフトクロース

★

DW=610・660・711・762・813

160mm固定枠

160

102

102

160

ソフトクロース

★

ソフトクロース

★

ソフトクロース

★

DW=610・660・711・762・813

☆1

gp doorとツツ浪漫ト、スチット7の
ソフトクロースはオプションです。

160

102

102

160

ソフトクロース

★

ソフトクロース

★

ソフトクロース

★

DW=610・660・711・762・813

175mm固定枠

175

102

102

175

ソフトクロース

★

ソフトクロース

★

ソフトクロース

★

DW=610・660・711・762・813

☆1

gp doorとツツ浪漫ト、スチット7の
ソフトクロースはオプションです。

175

102

102

175

ソフトクロース

★

ソフトクロース

★

ソフトクロース

★

DW=610・660・711・762・813

ET Door/ACE DOOR

3枚引き違いドア

作成 2023.07.01 改訂1

gp door/ツツ浪漫ト、スチット7

レイリーホームズ株式会社

改訂2

スチット7

レイリーホームズ株式会社

改訂3

図番

3HT

PHDWR-015

※ユーロトレントオリジナル7,ACEト7のガラス7は非対応

★=2WAYソフトクロース、トリガ-取付参考位置

注意！！縦枠はジャストカット仕様で
カットする必要はありません。

【枠外寸法】
高さ：DH+48mm
幅：DWx3-144mm

金物加工位置

引手中心 910 縦 200

70mm止め中心

175mm固定枠

175

102

102

175

ソフトクロース

★

ソフトクロース

★

ソフトクロース

★

DW=610・660・711・762・813

☆1

gp door、ツツ浪漫ト、スチット7の
ソフトクロースはオプションです。

175

102

102

175

ソフトクロース

★

ソフトクロース

★

ソフトクロース

★

DW=610・660・711・762・813

199mm固定枠

199

102

102

199

ソフトクロース

★

ソフトクロース

★

ソフトクロース

★

DW=610・660・711・762・813

☆1

gp door、ツツ浪漫ト、スチット7の
ソフトクロースはオプションです。

199

102

102

199

ソフトクロース

★

ソフトクロース

★

ソフトクロース

★

DW=610・660・711・762・813

ET Door/ACE DOOR

3枚引き込みドア

作成 2023.07.01 改訂1

gp door/ツツ浪漫ト、スチット7

レイリーホームズ株式会社

改訂2

スチット7

レイリーホームズ株式会社

改訂3

図番

3HK

PHDWR-008

※ユーロトレントオリジナル7,ACEト7のガラス7は非対応

※本図は右勝手

注意！！縦枠はジャストカット仕様で
カットする必要はありません。


【枠外寸法】
高さ：DH+48mm
幅：DWx4-246mm

金物加工位置


引手中心 910 縦 200

70mm止め中心

032




当製品は、扉厚対応を角芯とネジ長さにて対応しています。下記説明図を参考に適正な部品を選んで施工してください。
※対応扉厚28～42mm




HR_{SYSTEM} 上部吊り車 HR292-K

設計ガイド

■金具の納まり参考図



■戸の加工寸法参考図




施工ガイド

■金具の取付け方法


1. 上部吊り車の取付け

- ① 上部吊り車は、ホルダー部のレバーをつまんで、固定カップ部とホルダー部を分離します。
- ② 固定カップ部のみ、戸の木口加工部に取付けてください。




2. レールの取付け

- ① レールを取付ける前に、図に示す方向で、上部吊り車をレール内に挿入します。
- ② 上枠にレールを取付けてください。




3. キャッチの取付け

- ① キャッチは、レールを取付けた後に装着する事ができます。



4. 下部ガイドの取付け

- ① 下部ガイドを床の所定の位置に取付けてください。垂直に戸が吊り込めるよう、取付け位置に注意してください。




■戸の吊込み

- ① 下部ガイドに戸のガイド溝を差し込みます。
- ② 固定カップ部に、ホルダー部をしっかりと差し込みます。

※しっかりと差し込み、抜けないことをご確認ください。

■戸の位置調整

- ① 戸を吊ったままで、ホルダー部の上のねじを回せば、戸の左右調整、下のねじを回せば戸の上下調整ができます。




固定カップが上部吊り車に装着した状態でのお届けとなります。
取り外して、ドア本体への取付をお願い致します。

HR_{SYSTEM} 2WAYソフトクローズ FCX-292-K-H



設計ガイド

■金具の納まり参考図

上部吊り車




下部ガイド



サイズ呼称	ドア幅	トリガー取り付け穴◎位置	トリガー取り付け穴◎位置
2068	610mm	286mm	261mm
2268	660mm	336mm	311mm
2468	711mm	387mm	362mm
2668	762mm	438mm	413mm
2868	813mm	489mm	464mm

■戸の加工寸法参考図

上部吊り車の取付け加工寸法




施工ガイド

■金具の取付け方法

1. 上部吊り車の取付け

- ① ホルダー部のレバーをつまんで、固定カップ部とホルダー部を分離します。
- ② 固定カップ部のみ、戸の木口加工部に取付けてください。




2. レールの穴あけ

- ① レール芯の所定位置◎◎◎◎にφ5.5の貫通穴をあけます(4ヶ所)。

ご注意

レール内に残った切り粉は
取除いてください。



3. レールの取付け


- ① スライダーが図の位置になっているか確認します。なっていない場合は、押して戻しておきます。

ご注意

- ソフトクローズを正しく動作させるために、必ず確認してください。
- ② レール取付けの前に、図の方向で上部吊り車をレール内に挿入します。
- ③ 上枠にレールを取付けてください。


4. トリガーの取付け

- 戸先用・戸尻用に、下記①～③を繰り返します。
- ① トリガーをトリガー取付け用治具にセットします。
- ② 「2.レールの穴あけ」であけた[戸先用の場合:穴◎]・[戸尻用の場合:穴◎]に、右記治具を図に示す方向でレール内部に押し込み、添付ねじでトリガーを固定します。



ご注意

- 治具はトリガーが完全に固定されるまで、押し当て続けてください。
- トリガーをレールに取付けたときにトリガーがレール内の溝にまっすぐ入るようにしてください。




- 必ず手回しドライバーで締め付けてください。
- トリガーが溝に入っていない状態でねじを締め付けると、トリガーが変形します。

- ③ 完全に固定されたら、取付治具を下に引き抜き、残りの[戸先用の場合:穴◎]・[戸尻用の場合:穴◎]をねじ止めしてください。

5. 下部ガイドの取付け


- ① 下部ガイドを床の所定の位置に取付けてください。垂直に戸が吊り込めるよう、取付け位置に注意してください。



■戸の吊込み

- ① 下部ガイドに戸の下部ガイド溝を差し込みます。
- ② 固定カップ部にホルダー部をしっかりと差し込みます。

※しっかりと差し込み、抜けないことをご確認ください。




■戸の位置調整


- ① 戸を吊ったままで、ホルダー部の上のねじを回すと戸の前後調整、下のねじを回すと戸の上下調整ができます。

※調整時に戸を持ち上げると、調整をしやすい場合があります。

※ソフトクローズの速度調整はできません。




HR_{SYSTEM} 2・3枚引き込みドア用金具取付




設計ガイド

■金具の納まり参考図

●上下及び側面の納まり寸法



●戸幅寸法の算出方法



- 2枚引き込みドア
枠外寸法=ドア幅×3-144mm
ドア幅=(枠外寸法+144mm)/3
- 3枚引き込みドア
枠外寸法=ドア幅×4-246mm
ドア幅=(枠外寸法+246mm)/4


※ 戸の重なり寸法は、各ガイドがエンドクッションに入り込むために必要な寸法です。

【ご注意】


- 正常に引戸を運動させるために、床と戸のスキマは12mmになるようにしてください。
- 吊車の上下調整を行う際に、ガイドピースが戸や床に接触しないようにしてください。また、FG-990が戸に接触しないようにしてください。
- 幅と高さの比率が約1:5を超えるような引戸を使用して運動させた場合、動作が不安定になる場合があります。

施工ガイド

■戸下面の加工寸法参考図




下溝補強金物取付け位置図




■金具の取付け位置

- ガイドピースの取付け (戸Bと戸Cの閉じ側先端部)
FG-960




- 床付ガイドの取付け
FC-990




■戸の吊込み


- ①戸Cの下部溝をFG-990 (床付ガイド) に被せるように上部レールの下に設置します。
- ②戸とレール内上部吊り車を接続します。



- ③戸C先端に取付けてあるガイドピースに戸Bまたは戸Aの下部溝を被せるように設置します。
- ④戸とレール内上部吊り車を接続します。




HR SYSTEM 3枚引き違いドア用金具取付




設計ガイド

■金具の納まり参考図

●上下及び側面の納まり寸法



●戸幅寸法の算出方法




【注意】


- 正常に引戸を連動させるために、床と戸のスキマは12mmになるようにしてください。
- 吊車の上下調整を行う際に、ガイドピースが戸や床に接触しないようにしてください。
- 幅と高さの比率が約1：5を超えるような引戸を使用して連動させた場合、動作が不安定になる場合があります。

施工ガイド

■戸下面の加工寸法参考図




下溝補強金物取付け位置図




■金具の取付け位置

- ガイドピースの取付け (戸Bの下部先端両面)
FG-960



■戸の吊込み

- ①戸Bをセンターのレールに先に吊り込みます。
- ②戸AとCを戸Bのガイドピースに下部溝を被せるように設置します。
- ③戸とレール内上部吊り車を接続します。



- 片開き収納
- 2枚折れ戸
- 3枚折れ戸
- 4枚折れ戸
- 観音開き収納
- 腰高収納

折れ戸収納

金物仕様書

片開き収納(PHDWR-0016)					
PC166 取手 ハンドルタイプ			PB106 取手 つまみタイプ		
名称	メーカー	品番	数量	メーカー	品番
取手	カワジュン	PC166※ ★	x1	カワジュン	PB106※ ★
上レール	アトム	HD-001 シルバー	x1	アトム	HD-001 シルバー
上ビボット	アトム	HD-14	x1	アトム	HD-14
上ビボット受け	アトム	HD-11	x1	アトム	HD-11
下ビボット	アトム	HD-13	x1	アトム	HD-13
下ビボット受け	アトム	HD-15	x1	アトム	HD-15
開き戸用キャッチ	アトム	HD-100GB	x1	アトム	HD-100GB
枠付マグネットキャッチ	BEST	MC-84 茶色	x1	BEST	MC-84 茶色

※色品番が入ります。

★メーカー取り寄せ品のため、納期がかかる場合があります。

2枚折れ戸(PHDWR-0010)					
PC166 取手 ハンドルタイプ			PB106 取手 つまみタイプ		
名称	メーカー	品番	数量	メーカー	品番
取手	カワジュン	PC166※ ★	x1	カワジュン	PB106※ ★
上レール	アトム	HD-001 シルバー	x1	アトム	HD-001 シルバー
上ビボット	アトム	HD-14	x1	アトム	HD-14
上ビボット受け	アトム	HD-11	x1	アトム	HD-11
下ビボット	アトム	HD-13	x1	アトム	HD-13
下ビボット受け	アトム	HD-15	x1	アトム	HD-15
案内ランナー	アトム	HD-21	x1	アトム	HD-21
丁番	アトム	HD-35GB	x3	アトム	HD-35GB
据れ止め金具	中尾	NP-61	x1	中尾	NP-61
モヘア 茶色 6mm	—	モヘアシルバー6mm	5m	—	モヘアシルバー6mm

※色品番が入ります。

★メーカー取り寄せ品のため、納期がかかる場合があります。

3枚折れ戸(PHDWR-0011)					
PC166 取手 ハンドルタイプ			PB106 取手 つまみタイプ		
名称	メーカー	品番	数量	メーカー	品番
取手	カワジュン	PC166※ ★	x2	カワジュン	PB106※ ★
上レール	アトム	HD-001 シルバー	x1	アトム	HD-001 シルバー
上ビボット	アトム	HD-14	x2	アトム	HD-14
上ビボット受け	アトム	HD-11	x2	アトム	HD-11
下ビボット	アトム	HD-13	x2	アトム	HD-13
下ビボット受け	アトム	HD-15	x2	アトム	HD-15
案内ランナー	アトム	HD-21	x1	アトム	HD-21
丁番	アトム	HD-35GB	x3	アトム	HD-35GB
据れ止め金具	中尾	NP-61	x1	中尾	NP-61
開き戸用キャッチ	アトム	HD-100GB	x1	アトム	HD-100GB
床付マグネットキャッチ	アトム	マグネットキャッチ	x1	アトム	マグネットキャッチ
モヘア 茶色 6mm	—	モヘアシルバー6mm	5m	—	モヘアシルバー6mm

※色品番が入ります。

★メーカー取り寄せ品のため、納期がかかる場合があります。

4枚折れ戸(PHDWR-0012)					
PC166 取手 ハンドルタイプ			PB106 取手 つまみタイプ		
名称	メーカー	品番	数量	メーカー	品番
取手	カワジュン	PC166※ ★	x2	カワジュン	PB106※ ★
上レール	アトム	HD-001 シルバー	x1	アトム	HD-001 シルバー
上ビボット	アトム	HD-14	x2	アトム	HD-14
上ビボット受け	アトム	HD-11	x2	アトム	HD-11
下ビボット	アトム	HD-13	x2	アトム	HD-13
下ビボット受け	アトム	HD-15	x2	アトム	HD-15
案内ランナー	アトム	HD-21	x2	アトム	HD-21
丁番	アトム	HD-35GB	x6	アトム	HD-35GB
据れ止め金具	中尾	NP-61	x2	中尾	NP-61
モヘア 茶色 6mm	—	モヘアシルバー6mm	5m	—	モヘアシルバー6mm

※色品番が入ります。

★メーカー取り寄せ品のため、納期がかかる場合があります。

観音開き収納(PHDWR-013)					
PC166 取手 ハンドルタイプ			PB106 取手 つまみタイプ		
名称	メーカー	品番	数量	メーカー	品番
取手	カワジュン	PC166※ ★	x2	カワジュン	PB106※ ★
上レール	アトム	HD-001 シルバー	x1	アトム	HD-001 シルバー
上ビボット	アトム	HD-14	x2	アトム	HD-14
上ビボット受け	アトム	HD-11	x2	アトム	HD-11
下ビボット	アトム	HD-13	x2	アトム	HD-13
下ビボット受け	アトム	HD-15	x2	アトム	HD-15
開き戸用キャッチ	アトム	HD-100GB	x2	アトム	HD-100GB
床付マグネットキャッチ	アトム	マグネットキャッチ	x1	アトム	マグネットキャッチ
モヘア 茶色 6mm	—	モヘアシルバー6mm	5m	—	モヘアシルバー6mm

※色品番が入ります。

★メーカー取り寄せ品のため、納期がかかる場合があります。

腰高収納(PHDWR-014)					
PC166 取手 ハンドルタイプ			PB106 取手 つまみタイプ		
名称	メーカー	品番	数量	メーカー	品番
取手	カワジュン	PC166※ ★	x2	カワジュン	PB106※ ★
上レール	アトム	HD-001 シルバー	x1	アトム	HD-001 シルバー
上ビボット	アトム	HD-14	x2	アトム	HD-14
上ビボット受け	アトム	HD-11	x2	アトム	HD-11
下ビボット	アトム	HD-13	x2	アトム	HD-13
下ビボット受け	アトム	HD-15	x2	アトム	HD-15
開き戸用キャッチ	アトム	HD-100GB	x2	アトム	HD-100GB
モヘア 茶色 6mm	—	モヘアシルバー6mm	2m	—	モヘアシルバー6mm

※色品番が入ります。

★メーカー取り寄せ品のため、納期がかかる場合があります。

ETトア・ACEトア・gp doorハイン・マツ浪漫トア			
在庫枠		gp doorその他	
塗装・無塗装枠	同梱	無塗装枠・トア	輸入枠
取付	取付	取付	取付
	同送	同送	同送
	○	○	○
		○	○
		○	○
		○	○
		○	○
		○	○
		○	○

ETトア・ACEトア・gp doorハイン・マツ浪漫トア			
在庫枠		gp doorその他	
塗装・無塗装枠	同梱	無塗装枠・トア	輸入枠
取付	取付	取付	取付
	同送	同送	同送
	○	○	○
		○	○
		○	○
		○	○
		○	○
		○	○

ETトア・ACEトア・gp doorハイン・マツ浪漫トア			
在庫枠		gp doorその他	
塗装・無塗装枠	同梱	無塗装枠・トア	輸入枠
取付	取付	取付	取付
	同送	同送	同送
	○	○	○
		○	○
		○	○
		○	○
		○	○
		○	○

ETトア・ACEトア・gp doorハイン・マツ浪漫トア			
在庫枠		gp doorその他	
塗装・無塗装枠	同梱	無塗装枠・トア	輸入枠
取付	取付	取付	取付
	同送	同送	同送
	○	○	○
		○	○
		○	○
		○	○
		○	○
		○	○

ETトア・ACEトア・gp doorハイン・マツ浪漫トア			
在庫枠		gp doorその他	
塗装・無塗装枠	同梱	無塗装枠・トア	輸入枠
取付	取付	取付	取付
	同送	同送	同送
	○	○	○
		○	○
		○	○
		○	○
		○	○
		○	○

ETトア・ACEトア・gp doorハイン・マツ浪漫トア			
在庫枠		gp doorその他	
塗装・無塗装枠	同梱	無塗装枠・トア	輸入枠
取付	取付	取付	取付
	同送	同送	同送
	○	○	○
		○	○
		○	○
		○	○
		○	○
		○	○

非対応

90mm・114mm固定枠

1

90・114
88・112

46

20

46

22

22

DH=2007

8

30

39.5

※

42.5

※

29

※

35

39.5

15.5

※

42.5

18.5

「G.O」

「枠付」

「マツ浪漫」

371・421・447・524

311・361・387・464

30

6

5

300・350・376・453

4

5

30

90

90・114

内

外

※ gp doorとマツ浪漫ﾄﾞｱの
DHが2007以下の場合

注意！！縦枠はジャストカット仕様でカットする必要はありません。

金物加工参考位置（現地加工）

金物中心
889

【枠外寸法】
高さ：DH+60mm
幅：DW+71mm

【有効開口寸法】
高さ：DH+30mm
幅：DW-40mm
幅※：DW-33mm

※ gp doorとマツ浪漫ﾄﾞｱの
DHが2007以下の場合

※本図は左開き

ET Door /ACE D00R	作成	2023.07.01	改訂1	図番
gp door /マツ浪漫ﾄﾞｱ	制定		改訂2	18F
ｽﾀｯﾌﾞﾄﾞｱ	ブレイリーホームズ株式会社		改訂3	P H D W R - 0 1 6

<お願い> 現場でモヘアシーールを取り付ける際は、必ず両端部をタッカーなどで固定してください。

90mm・114mm固定枠

1

90・114
88・112

46

20

46

22

22

DH=2007

8

30

13.5

※

5

※

24

※

2

35

39.5

15.5

※

42.5

18.5

「G.O」

「枠付」

「マツ浪漫」

677・777・829・983

617・717・769・923

30

8

300・350・376・453

1

300・350・376・453

8

30

90

90・114

内

外

※ gp doorとマツ浪漫ﾄﾞｱの
DHが2007以下の場合

注意！！縦枠はジャストカット仕様でカットする必要はありません。

金物加工位置（現地加工）

金物中心
890

【枠外寸法】
高さ：DH+60mm
幅：DWx2+77mm

【有効開口寸法】
高さ：DH+30mm
幅：DWx2-101.5mm
幅※：DWx2-88.5mm

※ gp doorとマツ浪漫ﾄﾞｱの
DHが2007以下の場合


※本図は左開き

ET Door /ACE D00R	作成	2023.07.01	改訂1	図番
gp door /マツ浪漫ﾄﾞｱ	制定		改訂2	28F
ｽﾀｯﾌﾞﾄﾞｱ	ブレイリーホームズ株式会社		改訂3	P H D W R - 0 1 0

振止め金具は、扉の裏側に取付願います。

044

90mm - 114mm固定枠



※gp doorとマツ浪漫トラの場合

ユーロトレント・オリジナル・ACEの扉は、扉面取りしてある方を外側とする。

ET Door/ACE D00R	腰高収納	作成	2023.07.01	改訂1	KDS	図番
gp door/マ7浪漫ﾄﾞｰｱ		制定		改訂2		
			ブレイリーホームズ株式会社	改訂3		

＜お願い＞ 現場でモヘアシールを取り付ける際は、必ず両端部をタッカーなどで固定してください。

HR SYSTEM 折れ戸用金具

●2枚折れ戸と4枚折れ戸

「軸吊式下部レールなし」タイプは、ピボット金具により折戸を支持・開閉し、かつ、下にはレールを使用しないタイプです。

■金具の使用場所

HD-11 共通 ●ピボット受け金具

レールに差込み、スパナで締め付けて取付けます。
戸の左右調整ができます。

HD-14 共通 ●上部ピボット

HD-11の受坪に軸先を挿入します。
戸に掘込んで取付けます。
軸はスプリングの内蔵により上下動し、戸と枠とのすきまのバラつきに対応します。

HD-13 共通 ●下部ピボット

HD-15の受坪に軸先を挿入します。
戸に掘込んで取付けます。
六角部分を回すことにより戸の上下調整ができます。

HD-15 共通 ●下部ピボット受け金具

下部レールを使用しない場合に床と柱に取付けます。
左右の位置調整が可能です。

HD-001 共通 ●掘込用上部レール



HD-21 ●案内ランナー

レール内を走行し、軸はスプリングの内蔵により上下動し、戸と枠とのすきまのバラつきに対応します。
戸に掘込んで取付けます。


HD-35 ●収納折戸用丁番

裏面直付け。
折戸の開き角度0°~15°、165°~180°の範囲でキャッチが効いて自動的に開閉します。
キャッチが効いているため開閉時に戸がぶつつきません。


NP-61 ●振れ止め金具



■丁番取付参考位置



振止め金具は、扉の裏側に取付願います。



HD-52 (オプション) ●4枚折戸専用土間用下部振止

裏面直付け。
お互いの突起部が擦れ合うように扉下部に取付けます。

●3枚折れ戸

「軸吊式折戸+開き戸」タイプは、折戸1組では開口部の幅寸法に足りず、2組では大き過ぎてしまう1200mm程度の開口部にご利用ください。
折戸と開き戸の金具およびレールが共通のため、施工も極めて簡単です。

■金具の使用場所

HD-11 共通 ●ピボット受け金具

レールに差込み、スパナで締め付けて取付けます。
戸の左右調整ができます。

HD-14 共通 ●上部ピボット

HD-11の受坪に軸先を挿入します。
戸に掘込んで取付けます。
軸はスプリングの内蔵により上下動し、戸と枠とのすきまのバラつきに対応します。

HD-13 共通 ●下部ピボット

HD-15の受坪に軸先を挿入します。
戸に掘込んで取付けます。
六角部分を回すことにより戸の上下調整ができます。

HD-15 共通 ●下部ピボット受け金具

下部レールを使用しない場合に床と柱に取付けます。
左右の位置調整が可能です。

HD-001 共通 ●掘込用上部レール

HD-100 ●開き戸用キャッチ

上部レールに取付けて、開き戸のキャッチとして使用します。
マグネットキャッチは前後に3mmスライドしますので、戸厚に応じた調整ができます。


HD-21 ●案内ランナー

レール内を走行し、軸はスプリングの内蔵により上下動し、戸と枠とのすきまのバラつきに対応します。
戸に掘込んで取付けます。

HD-342 ●折戸+開き戸用下部振止


折戸又は開き戸を閉じた際の、戸先の振れを抑える事ができます。
吊元固定下部レール無しタイプに使用する振止めです。

■丁番取付参考位置





HD-35 ●収納折戸用丁番

裏面直付け。
折戸の開き角度0°~15°、165°~180°の範囲でキャッチが効いて自動的に開閉します。
キャッチが効いているため開閉時に戸がぶつつきません。




NP-61 ●振れ止め金具



振止め金具は、扉の裏側に取付願います。


■開き戸用キャッチ(HD-100)の取付け

- ①ストライクを開き戸の収納側に木ねじ止めします。
- ②開き戸用キャッチ本体をレールに差込み、固定ねじをドライバーで締め付け固定します。
- ③前後調整ねじにより、戸厚に対する調整をしてください。



※戸の吊込みは、折戸の吊込みに準じてください。


■開き戸用キャッチ取付位置図



●観音開き収納と腰高収納と片開き収納


「軸吊式下部レールなし」タイプは、ピボット金具により折戸を支持・開閉し、かつ、下にはレールを使用しないタイプです。

■金具の使用場所




■開き戸用キャッチ(HD-100)の取付け

- ①ストライクを開き戸の収納側に木ねじ止めします。
- ②開き戸用キャッチ本体をレールに差込み、固定ねじをドライバーで締め付け固定します。
- ③前後調整ねじにより、戸厚に対する調整をしてください。



※戸の吊込みは、折戸の吊込みに準じてください。

■開き戸用キャッチ取付位置図




施工ガイド 共通

■金具の取付け方法


1.戸に付ける金具の取付け

- ①丁番を所定の位置に取付けます。
- ②戸に加工した穴に、下部ピボット(HD-13)、上部ピボット(HD-14)、案内ランナー(HD-21)を挿入します。




2.レールの取付け

- ①上部レールを取付ける前に、ピボット受け金具(HD-11)を上部レール内に挿入しておきます。
- ②レールを取付けてください。





3.下部ピボット受け金具の取付け

- ①ピボット受け金具(HD-15)を床(または下枠)と縦枠に木ねじ止めします。



■戸の吊込み

- ①ピボット受け金具(HD-11)は上部レールに固定しないでフリーの状態にして、図1のように、下部ピボット受け金具(HD-15)よりも開き側の方へずらしておきます。
- ②戸を傾けて、下部ピボットをピボット受け金具(HD-15)に入れます(図1)。
- ③図2のように、戸を垂直に立てていきながら、上部ピボットを上部レール内のピボット受け金具(HD-11)に、次に上の案内ランナーを上部レールに入れます。
- ④吊元位置を定位置まで移動させ、最後に上下のピボット受け金具をスパナでしっかりと固定してください(図3)。




■戸の位置調整

戸の位置が上がり過ぎたり、下がり過ぎたりしている場合

➡下部ピボットで、上下調整をしてください

- ①戸を閉めた状態で、下部ピボットの調整部をスパナ(HD-61)で回すと、戸が上下します。


※調整時に戸を持ち上げると、調整をしやすい場合があります。



戸が傾いていたり、左右どちらかに寄り過ぎている場合

➡ピボット受け金具で、左右調整をしてください


- 例えば戸が図のように傾いている場合は、上部ピボット受け金具(HD-11)を吊元側に寄せ、下のピボット受け金具(HD-15)のプレート部を開き側に寄せて調整します。



バードアハードウェア


設計ガイド

■レール長さ参考図




バードア金具

レール取付箇所壁下地材が必要になります。




詳細寸法





面図

90mm・114mm固定枠



144mm・160mm固定枠




【枠外寸法】
(観音開き窓)
高さ : DH+66mm
幅 : DWx2+72mm
(73mm)



注意！！枠はジャストカット仕様でカットする必要はありません。

コマド	観音開き窓DK (KBM)	作成	2021.03.11	改訂1	図番	PH1WD-001
		制定		改訂2		
		プレイリーホームズ株式会社		改訂3		

90mm・114mm固定枠



144mm・160mm固定枠




【枠外寸法】
(観音開き窓)
高さ : DH+66mm
幅 : DWx2+72mm
(73mm)

注意！！枠はジャストカット仕様でカットする必要はありません。


コマド	観音開き窓CC (KBM)	作成	2021.03.11	改訂1	図番	PH1WD-002
		制定		改訂2		
		プレイリーホームズ株式会社		改訂3		

面図

90mm・114mm固定枠



144mm・160mm固定枠




【枠外寸法】
(突き出し窓)
高さ：DH+68mm
幅：DW+67mm


注意！！枠はジャストカット仕様でカットする必要はありません。

コマド	突き出し窓DK (TDM)		作成	2021.03.11	改訂1	図番	PH1WD-003
			制定		改訂2		
			ブレイリーホームズ株式会社		改訂3		

90mm・114mm固定枠



144mm・160mm固定枠



【枠外寸法】
(突き出し窓)
高さ：DH+68mm
幅：DW+67mm

注意！！枠はジャストカット仕様でカットする必要はありません。

コマド	突き出し窓CC (TDM)		作成	2021.03.11	改訂1	図番	PH1WD-004
			制定		改訂2		
			ブレイリーホームズ株式会社		改訂3		

コマド施工説明書

部材セット明細

		観音開き窓	突き出し窓
枠	上枠	1	1
	下枠	1	1
	縦枠	2	2
窓	本体	2	1
金物	ハンドル	2	1
	平丁番	4	2
	あおり止め	2	1
		マグネットキャッチ	1

施工ガイド

■枠の組立て/取付け

●枠の組み立て

①上枠、下枠と縦枠の各部材を合せ、ビスで固定します。

【注意点】

枠は縦勝ちになります。
ビスを叩き込むと部材の割れや歪みの原因になります。

●開口部への納め

①開口部へ納めます。
②枠内側は化粧面のため、柱の外側からビスで固定します。

■丁番の取付け

●観音開き窓

丁番の位置:小さい(CC)窓本体上下端から100mm空ける
大きい(DK)窓本体上下端から200mm空ける
※右の断面図をご確認ください。


●突き出し窓

丁番の位置:窓本体両端から100mm空ける
※右の断面図をご確認ください。


■枠への取付け

※取付け位置については右の断面図をご確認ください。

観音開き窓 (鉛直断面図)



突き出し窓 (水平断面図)



施工ガイド


■ハンドルの取付け

①任意の位置にハンドルを取り付ける。
(ガラス窓の場合、ビスがガラスに干渉するのを防ぐため、框と押縁を起点として10mm以上離れた位置で取り付ける。)

②表側・裏側に取付けるかは任意です。

【注意点】

ハンドルを裏面に取り付ける場合、ハンドルが枠やマグネットキャッチと干渉しないようご注意ください。




■あおり止めの取付け

あおり止めは任意の位置で取付けます。あおり止めの腕と受けの取付け位置によって窓の固定角度が変わります。
上の方に取付ければ固定角度は大きくなり、下の方に付けると角度は小さくなります。

【注意点】

あおり止めの固定位置は本体が表側から最低37mm以上離して取付けてください。あおり止め本体が37mmより表側にある場合、金物が窓に当たり完全に閉まらなくなるのでご注意ください。




■マグネットキャッチの取付け

マグネットキャッチは任意の位置での取付けになります。通常キャッチは下枠に、マグネットは窓に取り付けます。マグネットが窓からはみ出ないように取付けます。

※キャッチは固定ネジを緩めると前後調整が可能です。仮締めし位置を調整のうえ本締めで固定してください。

【注意点】


ハンドルを裏面に取り付ける場合、マグネットキャッチと干渉しないようご注意ください。



■スリムプッシュラッチの取付け(オプション品)

※スリムプッシュラッチは指挟み防止用の商品です。突き出し窓用のオプション品です。標準の金物一式には含まれておりません。

取付け位置は任意ですが、多くの場合は枠の隅に取り付けます。



memo