

無垢材に最適で浸透性の高い塗料

リボス カルデット

単板用ウッズステイン

屋内用 オイル塗料

KALDET No. 270-○○○-△△△

告示対象外

内装仕上げや天井裏などにシックハウスに係る規制を受けることなく用いることができます。

適合規格 (ドイツ連邦共和国規格)

DIN 53160 (唾液に対する堅牢性)

DIN EN 71 Part3 (玩具の安全性: 特定元素の移行)

DIN EN 71 Part9 (玩具の安全性: 有機化合物の要件)

カラーチャート 全10色 ※3桁の青数字は○○○に入る色品番です。



クリア

002



スプルース

012



ビーチ

022



オーク

042



ウォルナット

062



オーク

076



ローズウッド

082



黒檀

102



ホワイト

202



ライトグレー

212

特性

0.5mm未満の突板・単板製品などに最適です。

耐紫外線性能があります (クリア、スプルース、ホワイト以外)。

塗布量に応じて色の濃さ、ツヤを調整できます。



0.05L
0.05



0.75L
0.75



2.5L
2.5



10L
10.0

※木の種類によって、色・仕上がりが異なります。

※この色見本は印刷のため、実物とは色彩が異なる場合があります。

※カラーチャートはバイン材に塗布しています。

※青数字は△△△に入る容量品番です。

リボス標準塗装仕様

カルデット 木材着色

突板・単板製品に適した塗料

工程	使用塗料	塗布量	塗装間隔	施工方法	備考
下地処理	塗装面を清潔にし、平滑な乾燥面を作る。 (木部含水率は15%以下で使用)			サンドペーパー	#180～#240
下塗り	カルデット(270)	30 m ² /L (0.033 L/m ²)	12時間以上	刷毛 コテバケ 布 ウエスなど	木目に沿って薄く伸ばすように塗布してください。 塗布後すぐ乾く箇所は重ね塗りをしてください。 5～10分後に吸い込みし ない余分なオイルをきれい な布で拭き取ります。
研磨				サンドペーパー	#240～#400 下塗りのオイルを剥ぎ取 らないよう軽めに研磨を 行います。
上塗り	カルデット(270)	59 m ² /L (0.017 L/m ²)	24時間以上	刷毛 コテバケ 布 ウエスなど	木目に沿ってできる限り 薄く伸ばすように塗布して ください。 5～10分後に吸い込みし ない余分なオイルをきれい な布で拭き取ります。

※塗布量は、塗布する材の種類、状態によって異なります。
※クリア、スプルース、ホワイト色以外は耐紫外線性能があります。
※屋外で耐候性を高める場合は、3回塗り（下塗り・中塗り・上塗り）してください。
※薄く塗るとツヤを抑えることができます。塗り重ねると耐久性を高めますが、ツヤが生じます。
※12℃以上の温度環境でご使用ください。
※無垢材・積層材の場合は下地処理にデュブノのプライマーを施すと仕上がりが良くなります。

塗装上の注意事項

- 希釈せず、よく攪拌してからそのままご使用ください。
- 塗装前には必ず試し塗りをしてください。
- 塗り過ぎには注意してください。塗り過ぎると乾燥に時間がかかります。また、乾燥せずベタつきの原因になります。
- 塗装中や乾燥中は十分な換気を行ってください。
- 他の塗料等で塗装（造膜）した面にリボスを塗装する場合は、古い塗料をよく取り除いてからご使用ください。

取り扱い上の注意事項

- オイルが染み込んだウエス、研磨パッド、スポンジなどは、植物油の含有量による自然発火の危険があるため、必ず密閉された金属容器または水に十分浸してから廃棄してください。オイルまたは塗布された塗料自体は通常環境下では自然発火しません。
- 火気から遠ざけて換気のよい場所で使用してください。（消防法：危険物 第4類 第2石油類）
- 容器は密閉し、涼しく換気のよい場所に保管してください。また、直射日光を避け可燃物質及び、強力な酸化剤と一緒に保管しないでください。



PRAIRIE HOMES
ブレイリーホームズ株式会社

<https://www.prairie.co.jp/>

お問い合わせ <https://livosjapan.com>

本社 〒461-0004 名古屋市中区葵3-7-14 IMYビル7F
TEL:052-930-7855 FAX:052-930-7856

松本 〒390-1131 長野県松本市今井5031
TEL:0263-50-3911 FAX:0263-50-3912

※製品改良のため、予告なしに価格の変更や商品の改廃をさせていただくことがあります。

